



**PD Charger
WM2A
Instruction Manual**




a



b



c



**Read the instruction manual thoroughly before use.
Keep the manual for future reference.**

GB

Using Your Product

1. Attach the appropriate power plug to the charger by sliding the plug onto the pins until you hear a "click" sound. (See figure a)
 - * Ensure to slide the top pin of the UK plug into its extended position before plugging the charger into a power outlet. (See figure b)
2. Plug the charger into a power outlet.
3. Connect your devices to the USB ports with the certified cable. The charger can charge up to 2 devices at the same time. (See figure c)

Specifications

Input	: AC 100-240V, 50/60Hz, 0.5A Max.
Output	: Single port charging USB-C – DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A, 20W Max. USB-A – DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 18W Max. Simultaneous charging USB-C+USB-A – DC 5V/3.1A, 15.5W Max.

Total Output : 20W Max.

Dimensions* : 44(L) x 42(W) x 31(H)mm

Weight* : 50g

*Excluding plugs

Safety Information

Please read below safety notes carefully before use to avoid any personal injury and property damage caused by improper use of the product. Any warranty claims or returns caused by misuses will not be accepted.

- Keep the product away from children and infirm persons.
- Keep the product away from heat sources, combustible gas, humidity and liquids.
- Do not operate a wet or otherwise damaged product.
- Operating temperature should be between 0°C to 30°C.
- Be careful not to crash the product while it is plugged in to avoid damage.
- Do not attempt to repair, disassemble or destroy the product in any way.
- Keep the product away from metallic or conductive objects to avoid short-circuit.
- Dispose the product as per local law and regulations.

**İstifadədən əvvəl təlimat kitabçasını hərtərəfli oxuyun.
Gələcəkdə istinad üçün təlimatı saxlayın.**

AZ

Məhsulunuzdan istifadə

1. Əlavə Appro üçün priate güc plug pulsuz eşitmək qədər sancaqlar üzərində plug sürüşmə r a "basın" səs. (Şəkil a baxın)
* Təmin uçmaq üst pin Böyük Britaniya plug onun uzun mövqeyi əvvəl daxil adapteri sayede bir güc çıxış. (Bax Şəkil b)
2. Plug batareyə ilə bir qədər güc çıxış.
3. Təsdiqlənmiş kabelle cihazlarınızı USB portlarına qoşun. Şarj cihazı eyni vaxtda 2 cihazı doldura bilər. (Şəkil c -yə baxın)

Xüsusiyyətlər

Giriş : AC 100-240V, 50/60Hz, 0.5A Maks.

Çıxış : Tək port doldurma

USB-C – DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A, 20W Maks.

USB-A – DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 18W Maks.

Eyni zamanda şarj

USB-C+USB-A – DC 5V/3.1A, 15.5W Maks.

Ümumi Çıxış : Maksimum 20W.

Ölçü s* : 44(L) x 42(W) x 31(H)mm

Çəki* : 50g

*Fişlər xaric

Təhlükəsizlik haqqında məlumat

Məhsulun düzgün istifadə edilməməsi nəticəsində yaralanmalara və maddi ziyanlara yol verməmək üçün istifadə etməzdən əvvəl təhlükəsizlik qaydalarını aşağıda diqqətlə oxuyun. Yanlış istifadə nəticəsində yaranan hər hansı bir zərər tələbi və ya geri qaytarılma qəbul edilməyəcəkdir.

- Məhsulu uşaqlardan və şikəst şəxslərdən uzaq tutun.
- Məhsulu istilik mənbələrindən, yanacaq qazından, rütubətdən və mayelərdən uzaq tutun .
- Yaş və ya başqa bir şəkildə zədələnmiş məhsulu işləməyin.
- İşləmə temperaturu 0°C ilə 30°C arasında olmalıdır .
- Zərər görməmək üçün məhsulun qoşulduğu zaman qəzaya düşməsinə diqqət yetirin .
- Məhsulu heç bir şəkildə təmir etməyə, sökməyə və ya məhv etməyə çalışmayın .
- Qısa qapanma qarşısını almaq üçün məhsulu metal və ya keçirici əşyalardan uzaq tutun.
- Məhsulu yerli qanun və qaydalara uyğun olaraq atın.

Прочетете внимателно ръководството с инструкции преди употреба.

BG

Запазете ръководството за бъдещи справки.

Използване на вашия продукт

1. Прикрепете на целе образно мощност щепсела на такса R чрез плъзгане на щепсела на щифтовете, докато чуete "клик" звук.
(Вижте Фигура а)
 - * Уверете се, за да плъзнете отгоре щифт на на Великобритания щепсела в разширената си позиция преди да включите зарядното устройство в една мощност на изхода.
(Вижте Фигура б)
2. Включете зарядното устройство в с мощност на изхода.
3. Свържете вашите устройства към USB портовете чрез сертифициран кабел. Зарядното устройство може да зарежда до 2 устройства едновременно. (Вижте Фигура в)

Спецификации

Вход : AC 100-240V, 50/60Hz, 0.5A макс.

Изход : зареждане с един порт

USB-C – DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A, 20W Макс.

USB-A – DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 18W Макс.

Едновременно зареждане

USB-C+USB-A – DC 5V/3.1A, 15.5W Макс.

Обща мощност : 20W Макс.

Размери s* : 44(L) x 42(W) x 31(H)mm

Тегло* : 50g

*C изключение на щепселите

Информация за безопасност

Моля, прочетете внимателно бележките по-долу преди употреба, за да избегнете наранявания и имуществени щети, причинени от неправилна употреба на продукта. Всички гаранционни претенции или връщания, причинени от злоупотреби, няма да бъдат приети.

- Пазете продукта далеч от деца и инвалиди.
- Пазете продукта далеч от източници на топлина, горими газове, влага и течности.
- Не работете с мокър или повреден по друг начин продукт.
- Работна температура трябва да е между 0°C до 30°C .
- Внимавайте да не разбияте продукта, докато е включен, за да избегнете повреда .
- Не се опитвайте да ремонтирате, разглобявате или унищожавате продукта по никакъв начин.
- Пазете продукта далеч от метални или проводящи предмети, за да избегнете късо съединение.
- Изхвърляйте продукта в съответствие с местните закони и разпоредби.

**Před použitím si pečlivě přečtete návod k použití.
Návod si uschovejte pro budoucí použití.**

CZ

Používání vašeho produktu

1. Připojte příslušnou napájecí zástrčku k nabíječce zasunutím zástrčky na kolíky, dokud neuslyšíte zvuk "cvaknutí". (Viz obrázek a)
* Před zasunutím nabíječky do zásuvky nezapomeňte zasunout horní kolík zástrčky UK do rozšířené polohy. (Viz obrázek b)
2. Zapojte nabíječku do zásuvky.
3. Připojte svá zařízení k USB portům pomocí certifikovaného kabelu. Nabíječka může nabíjet až 2 zařízení současně. (Viz obrázek c)

Specifikace

Vstup	: 100 - 240V stf., 50/60 Hz, 0.5A max.
Výstup	: Nabíjení jedním portem USB-C – DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A, 20W Max. USB-A – DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 18W Max. Současné nabíjení USB-C+USB-A – DC 5V/3.1A, 15.5W Max.

Celkový výkon : max. 20W.

Rozměry* : 44(D) x 42(Š) x 31(V)mm

Hmotnost* : 50g

*Bez zástrček

Bezpečná informace

Před použitím si prosím pečlivě přečtete bezpečnostní pokyny, abyste předešli zranění osob a škodám na majetku způsobeným nesprávným použitím produktu. Jakékoli reklamace nebo vrácení zboží způsobené zneužitím nebudou přijaty.

- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a nemožoucích osob.
- Chraňte produkt před zdroji tepla, hořlavými plyny, vlhkostí a tekutinami.
- Nepoužívejte mokrý nebo jinak poškozený výrobek.
- Provozní teplota by měla být mezi 0°C a 30°C.
- Dávejte pozor, abyste produkt nezarazili, když je zapojen, aby nedošlo k poškození.
- Nepokoušejte se produkt jakýmkoli způsobem opravit, rozebrat nebo zničit.
- Chraňte produkt před kovovými nebo vodivými předměty, aby nedošlo ke zkratu.
- Produkt zlikvidujte podle místních zákonů a předpisů.

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Gebrauch gründlich durch.

DE

Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Verwenden Ihres Produkts

1. Schließen Sie den entsprechenden Netzstecker an das Ladegerät an, indem Sie den Stecker auf die Stifte schieben, bis Sie ein "Klick"-Geräusch hören. (Siehe Abbildung a)
 - * Achten Sie darauf, den oberen Stift des UK-Steckers in seine ausgefahrenere Position zu schieben, bevor Sie das Ladegerät an eine Steckdose anschließen. (Siehe Abbildung b)
2. Stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose.
3. Verbinden Sie Ihre Geräte mit dem zertifizierten Kabel mit den USB-Anschlüssen. Das Ladegerät kann bis zu 2 Geräte gleichzeitig laden. (Siehe Abbildung c)

Spezifikationen

Eingang	: AC 100-240V, 50/60Hz, 0.5A max
Ausgang	: Aufladen über einen einzigen Port
	USB-C – DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A, 20W max.
	USB-A – DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 18W max.
	Gleichzeitiges Laden
	USB-C+USB-A – DC 5V/3.1A, 15.5W Max.
Gesamtleistung	: 20W max.
Abmessungen*	: 44(L) x 42(B) x 31(H)mm
Gewicht*	: 50g

*Ohne Stecker

Sicherheitsinformation

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise vor der Verwendung sorgfältig durch, um Personen- und Sachschäden durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts zu vermeiden. Jegliche Gewährleistungsansprüche oder Rücksendungen aufgrund von Missbrauch werden nicht akzeptiert.

- Halten Sie das Produkt von Kindern und gebrechlichen Personen fern.
- Halten Sie das Produkt von Wärmequellen, brennbaren Gasen, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten fern.
- Betreiben Sie kein nasses oder anderweitig beschädigtes Produkt.
- Die Betriebstemperatur sollte zwischen 0°C und 30°C liegen.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht abstürzt, während es angeschlossen ist, um Schäden zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt in irgendeiner Weise zu reparieren, zu zerlegen oder zu zerstören.
- Halten Sie das Produkt von metallischen oder leitfähigen Gegenständen fern, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.

Læs brugsanvisningen grundigt inden brug.
Opbevar manualen til fremtidig reference.

DK

Brug af dit produkt

1. Sæt det relevante strømstik i opladeren ved at skubbe stikket på stifterne, indtil du hører et "klik". (Se figur a)
 - * Sørg for at skubbe topstiften på UK-stikket i sin udvidede position, inden du sætter opladeren i en stikkontakt. (Se figur b)
2. Sæt opladeren i en stikkontakt.
3. Tilslut dine enheder til USB-porte med det certificerede kabel. Opladeren kan oplade op til 2 enheder på samme tid. (Se figur c)

Specifikationer

Indgang	: AC 100-240V, 50/60Hz, 0.5A maks.
Output	: Opladning med enkelt port USB-C – DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A, 20W maks. USB-A – DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 18W maks. Samtidig opladning USB-C+USB-A – DC 5V/3.1A, 15.5W maks.
Samlet ydelse	: 20W maks.
Mål*	: 44(L) x 42(B) x 31(H)mm
Vægt*	: 50g

*Eksklusive stik

Sikkerhedsoplysninger

Læs nedenstående sikkerhedsanvisninger nøje inden brug for at undgå personskade og materielle skader forårsaget af forkert brug af produktet. Garantikrav eller retureringer forårsaget af misbrug accepteres ikke.

- Hold produktet væk fra børn og svagelige personer.
- Hold produktet væk fra varmekilder, brændbar gas, fugt og væsker.
- Brug ikke et vådt eller på anden måde beskadiget produkt.
- Driftstemperaturen skal være mellem 0°C og 30°C.
- Pas på ikke at gå ned i produktet, mens det er tilsluttet, for at undgå skader.
- Forsøg ikke på nogen måde at reparere, adskille eller ødelægge produktet.
- Hold produktet væk fra metalliske eller ledende genstande for at undgå kortslutning.
- Bortskaf produktet i henhold til lokale love og regler.

**Enne kasutamist lugege kasutusjuhend põhjalikult läbi.
Hoidke kasutusjuhendit edaspidiseks kasutamiseks.**

EE

Toote kasutamine

1. Ühendage laadijaga sobiv toitepistik, libistades pistikut tihvtidele, kuni kuulete klõpsamise heli. (Vt joonis a)
 - * Enne laadija pistikupessa ühendamist lükake Ühendkuningriigi pistiku ülemine tihvt pikendatud asendisse. (Vt joonis b)
2. Ühendage laadija pistikupessa.
3. Ühendage oma seadmed USB-porti sertifitseeritud kaabli abil. Laadija saab korraga laadida kuni 2 seadet. (Vt joonis c)

Spetsifikatsioonid

Sisend	: vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz, 0.5A
Väljund	: ühe pordi laadimine USB-C – DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A, 20W Max. USB-A – DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 18W Max. samaaegne laadimine USB-C+USB-A – DC 5V/3.1A, 15.5W Max.
Koguvõimsus	: 20W
Mõõtmed*	: 44(L) x 42(W) x 31(H)mm
Kaal*	: 50g

*Välja arvatud pistikud

Ohutusalane teave

Enne toote kasutamist lugege hoolikalt läbi ohutusjuhised, et vältida toote valest kasutamisest põhjustatud kehavigastusi ja varalist kahju. Väärkasutusest tulenevaid garantiinõudeid ega tagastusi ei aktsepteerita.

- Hoidke toodet laste ja nõrkade inimeste eest.
- Hoidke toodet soojusallikate, põlevate gaaside, niiskuse ja vedelike eest.
- Ärge kasutage märga ega muul viisil kahjustatud toodet.
- Töötemperatuur peaks olema vahemikus 0°C kuni 30°C.
- Kahjustuste vältimiseks vältige toote vooluvõrku sisselülitamist.
- Ärge proovige toodet mingil viisil parandada, lahti võtta ega hävitada.
- Lühise vältimiseks hoidke toodet eemal metall- või juhtivatest esemetest.
- Kõrvaldage toode vastavalt kohalikele seadustele ja eeskirjadele.

Lea atentamente el manual de instrucciones antes de usar.
Conserve el manual para consultarlo en el futuro.

ES

Uso de su producto

1. Conecte el enchufe de alimentación apropiado al cargador deslizando el enchufe en las clavijas hasta que escuche un sonido de "clic". (Ver figura a)
 - * Asegúrese de deslizar la clavija superior del enchufe del Reino Unido en su posición extendida antes de enchufar el cargador a una toma de corriente. (Ver figura b)
2. Enchufe el cargador a una toma de corriente.
3. Conecte sus dispositivos a los puertos USB con el cable certificado. El cargador puede cargar hasta 2 dispositivos al mismo tiempo. (Ver figura c)

Especificaciones

Entrada	: CA 100-240V, 50/60Hz, 0.5A Máx.
Salida	: puerto único de carga USB-C – DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A, 20W Máx. USB-A – DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 18W Máx. Carga simultánea USB-C+USB-A – DC 5V/3.1A, 15.5W Máx.
Salida total	: 20W máx.
Dimensiones*	: 44(L) x 42(W) x 31(H)mm
Peso*	: 50g

*Excluyendo enchufes

Información de seguridad

Lea atentamente las notas de seguridad a continuación antes de usarlo para evitar lesiones personales y daños a la propiedad causados por el uso inadecuado del producto. No se aceptarán reclamaciones de garantía o devoluciones causadas por mal uso.

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y las personas enfermas.
- Mantenga el producto alejado de fuentes de calor, gases combustibles, humedad y líquidos.
- No opere un producto mojado o dañado de alguna otra manera.
- La temperatura de funcionamiento debe estar entre 0°C y 30°C.
- Tenga cuidado de no estrellar el producto mientras está enchufado para evitar daños.
- No intente reparar, desmontar o destruir el producto de ninguna manera.
- Mantenga el producto alejado de objetos metálicos o conductores para evitar cortocircuitos.
- Deseche el producto de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.

Lisez attentivement le manuel d'instructions avant utilisation. **FR**
Conservez le manuel pour référence future.

Utilisation de votre produit

1. Branchez la fiche d'alimentation appropriée au chargeur en faisant glisser la fiche sur les broches jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ». (Voir figure a)
 - * Assurez-vous de faire glisser la broche supérieure de la fiche britannique dans sa position étendue avant de brancher le chargeur dans une prise de courant. (Voir la figure b)
2. Branchez le chargeur sur une prise de courant.
3. Connectez vos appareils aux ports USB avec le câble certifié. Le chargeur peut charger jusqu'à 2 appareils en même temps. (Voir la figure c)

Caractéristiques

Entrée : 100-240V CA, 50/60Hz, 0.5 A max.

Sortie : charge à port unique

USB-C – DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A, 20W max.

USB-A – DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 18W max.

Charge simultanée

USB-C+USB-A – DC 5V/3.1A, 15.5W Max.

Puissance totale : 20W max.

Dimensions* : 44(L) x 42(L) x 31(H)mm

Poids* : 50 g

*Hors prises

Information sur la sécurité

Veillez lire attentivement les notes de sécurité ci-dessous avant utilisation pour éviter toute blessure corporelle et tout dommage matériel causé par une mauvaise utilisation du produit. Toute réclamation ou retour de garantie causé par une mauvaise utilisation ne sera pas accepté.

- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes infirmes.
- Tenez le produit éloigné des sources de chaleur, des gaz combustibles, de l'humidité et des liquides.
- N'utilisez pas un produit mouillé ou autrement endommagé.
- La température de fonctionnement doit être comprise entre 0°C et 30°C.
- Veillez à ne pas planter le produit lorsqu'il est branché pour éviter tout dommage.
- N'essayez pas de réparer, démonter ou détruire le produit de quelque manière que ce soit.
- Éloignez le produit des objets métalliques ou conducteurs pour éviter les courts-circuits.
- Éliminez le produit conformément aux lois et réglementations locales.

Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä.
Säilytä ohjekirja myöhempää tarvetta varten.

FI

Tuotteen käyttö

1. Kiinnitä sopiva virtapistoke laturiin liu^uttamalla pistoke nastoihin, kunnes kuulet napsahduksen. (Katso kuva a)
 - * Varmista, että työnnyt Ison-Britannian pistokkeen ylemmän nastan laajennettuun asentoonsa, ennen kuin kytket laturin pistorasiaan. (Katso kuva b)
2. Kytke laturi pistorasiaan.
3. Liitä laitteesi USB-portteihin sertifioidulla kaapelilla. Laturi voi ladata enintään 2 laitetta samanaikaisesti. (Katso kuva c)

Tekniset tiedot

Tulo : AC 100-240V, 50/60Hz, 0.5A Max.

Lähtö : Yhden portin lataus

USB-C – DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A, 20W Max.

USB-A – DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 18W Max.

Samanaikainen lataus

USB-C+USB-A – DC 5V/3.1A, enintään 15.5W.

Kokonaisteho : 20W

Mitat* : 44(P) x 42(L) x 31(K)mm

Paino* : 50g

*Ilman pistokkeita

Turvallisuustieto

Lue alla olevat turvallisuusohjeet huolellisesti ennen käyttöä, jotta vältät tuotteen väärästä käytöstä aiheutuvat henkilövahingot ja omaisuusvahingot. Väärinkäytösten aiheuttamia takuuvaatimuksia tai palautuksia ei hyväksytä.

- Pidä tuote poissa lasten ja vammaisten luota.
- Pidä tuote poissa lämmönlähteiden, palavien kaasujen, kosteuden ja nesteiden luota.
- Älä käytä märkää tai muuten vaurioitunutta tuotetta.
- Käyttölämpötilan tulee olla välillä 0°C - 30°C.
- Ole varovainen, ettet kolhi tuotetta sen ollessa kytkettynä verkkovirtaan, jotta et vahingoitu.
- Älä yritä korjata, purkaa tai tuhota tuotetta millään tavalla.
- Pidä tuote poissa metallisten tai johtavien esineiden läheltä oikosulun välttämiseksi.
- Hävitä tuote paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti.

გამოყენებამდე კარგად ნაიკითხეთ ინსტრუქციის სახელმძღვანელო.

შეინახეთ სახელმძღვანელო მომავალი მითითებისთვის.

თქვენი პროდუქტის გამოყენება

1. დამტენზე მიაბამგრეთ შესაბამისი დენის შტეკერი შტეფსელით ჩასადები ქინძისთავეებზე, სანამ არ გაიგონებთ “დანაკაპუნების” ხმას. (იხ. სურათი ა)
 - * დარწმუნდით, რომ დიდი ბრიტანეთის შტეფსელის ზედა პინი მის გაფართოებულ მდგომარეობაში გადაიტანეთ, სანამ დამტენი ელექტროენერჯის მიწოდებაში ჩართეთ. (იხ. სურათი ბ)
2. ჩართეთ დამტენი კვების ბლოკში.
3. დააკავშირეთ თქვენი მოწყობილობები USB პორტებთან დამონტებული კაბლით. დამტენს ერთდროულად შეუძლია დატენოს 2-მდე მოწყობილობა. (იხ. სურათი გ)

სპეციფიკაციები

შეყვანა	: AC 100-240V, 50/60Hz, 0.5A Max.
გამომავალი	: ერთი პორტის დატენვა USB-C – DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A, 20W მაქს. USB-A – DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 18W მაქს. ერთდროულად დატენვა USB-C+USB-A – DC 5V/3.1A, 15.5W მაქს.
მთლიანი გამომავალი	: 20W მაქსიმალური.
ზომები*	: 44(L) x 42(W) x 31(H)mm
წონა*	: 50გ

*ნაწილების გამოყვებით

უსაფრთხოების ინფორმაცია

გამოყენებამდე ყურადღებით ნაიკითხეთ უსაფრთხოების შენიშვნები, რათა თავიდან აიცილოთ პირადი დაზიანება და ქონების დაზიანება, რომელიც გამოწვეულია პროდუქტის არასათანადო გამოყენებით. ნებისმიერი საგარანტიო პრეტენზია ან უკუგდება ბოროტად გამოყენების გამო არ მიიღება.

- შეინახეთ პროდუქტი ბავშვებისა და დაქვემდებარებული ადამიანებისგან შორს.
- შეინახეთ პროდუქტი მოშორებით სითბოს წყაროების, წვადი აირების, ტენიანობის და სითხეებისგან.
- არ გამოიყენოთ ნესტიანი ან სხვაგვარად დაზიანებული პროდუქტი.
- სამუშაო ტემპერატურა უნდა იყოს 0°C– დან 30°C– მდე.
- ფრთხილად იყავით, რომ პროდუქტი არ გაანადგუროთ მასში ჩართვისას, დაზიანების თავიდან ასაცილებლად.
- არანაირად ნუ შეეცდებით პროდუქტის შეკეთებას, დაშლას ან განადგურებას.
- შეინახეთ პროდუქტი მეტალის ან კონდუქტომეტრისგან, რათა არ მოხდეს მოკლე ჩართვა.
- გადაავადეთ პროდუქტი ადგილობრივი კანონისა და რეგულაციების შესაბამისად.

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση. **GR**
Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Χρήση του προϊόντος σας

1. Συνδέστε το κατάλληλο βύσμα τροφοδοσίας στο φορτιστή σύροντας το βύσμα στους ακροδέκτες έως ότου ακούσετε έναν ήχο «κλικ».
(βλέπε σχήμα α)
 - * Βεβαιωθείτε ότι σύρετε το επάνω πείρο του βύσματος του Ηνωμένου Βασιλείου στην εκτεταμένη θέση του πριν συνδέσετε το φορτιστή σε πρίζα. (Δείτε το σχήμα β)
2. Συνδέστε το φορτιστή σε πρίζα.
3. Συνδέστε τις συσκευές σας στις θύρες USB με το πιστοποιημένο καλώδιο. Ο φορτιστής μπορεί να φορτίσει έως και 2 συσκευές ταυτόχρονα. (Δείτε το σχήμα γ)

Προδιαγραφές

Είσοδος : AC 100-240V, 50/60Hz, 0.5A Max.

Έξοδος : Μονή θύρα φόρτισης
USB-C – DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A, 20W Μέγ.
USB-A – DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 18W Μέγ.
Ταυτόχρονη φόρτιση
USB-C+USB-A – DC 5V/3.1A, 15.5W Μέγ.

Συνολική έξοδος : 20W Μέγ.

Διαστάσεις* : 44(L) x 42(W) x 31(H)mm

Βάρος* : 50g

*Εξαιρούνται τα βύσματα

Πληροφορίες ασφάλειας

Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω σημειώσεις ασφαλείας πριν από τη χρήση για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς και ζημιές που οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση του προϊόντος. Οποιοσδήποτε αξιώσεις εγγύησης ή επιστροφές που προκαλούνται από κατάχρηση δεν θα γίνουν αποδεκτές.

- Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά και άτομα με αναπηρία.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από πηγές θερμότητας, εύφλεκτα αέρια, υγρασία και υγρά.
- Μη χρησιμοποιείτε υγρό ή αλλκώς κατεστραμμένο προϊόν.
- Η θερμοκρασία λειτουργίας πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 0°C και 30°C.
- Προσέξτε να μην κολλήσετε το προϊόν ενώ είναι συνδεδεμένο για να αποφύγετε ζημιές.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να καταστρέψετε το προϊόν με οποιονδήποτε τρόπο.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από μεταλλικά ή αγωγίμα αντικείμενα για να αποφύγετε βραχυκύκλωμα.
- Απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία και κανονισμούς.

קרא היטב את מדריך ההוראות לפני השימוש.
שמור את המדריך לעיון עתידי.

שימוש במוצר שלך

1. חבר את תקע החשמל המתאים למטען על ידי החלקת התקע על הפינים עד לשמיעת צליל "קליק". (ראה איור א)
- * הקפד להחליק את הפין העליון של התקע הבריטי למקומו המורחב לפני חיבור המטען לשקע חשמל. (ראה איורים ב)
2. חבר את המטען לשקע חשמל.
3. חבר את המכשירים שלך ליציאות ה-USB באמצעות הכבל המאושר. המטען יכול לטעון עד 2 מכשירים בו זמנית. (ראה איור ג)

מפרטים

קלט : AC 100-240 וולט, 50/60 הרץ, 0.5A מקס.

פלט : טעינת יציאה אחת

USB-C – DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A, 20W מקסימום.

USB-A – DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 18W מקס.

טעינה סימולטנית

USB-C+USB-A – DC 5V/3.1A, 15.5W מקס.

תפוקה כוללת: 20W מקסימום

מידות * : 44 (H) x 31 (W) x 42 (L) מ"מ

משקל * : 50 גרם

* לא כולל תקנים

מידע מאובטח

- אנא קרא בעיון את הערות הבטיחות לפני השימוש כדי למנוע נזק אישי ונזק לרכוש שנגרם כתוצאה משימוש לא נכון במוצר. כל תביעות אחריות או החזרות שנגרמו על ידי שימוש לרעה לא יתקבלו.
- הרחק את המוצר מילדים ונכים.
 - הרחק את המוצר ממקורות חום, גז דליק, לחות ונזולים.
 - אל תפעיל מוצר רטוב או פגום אחרת.
 - טמפרטורת ההפעלה צריכה להיות בין 0 ל-30 צלזיוס.
 - היזהר לא לקרוס את המוצר בזמן שהוא מחובר לחשמל כדי למנוע נזק.
 - אל תנסה לתקן, לפרק או להרוס את המוצר בשום צורה שהיא.
 - הרחק את המוצר מחפצים מתכתיים או מוליכים, כדי למנוע קצר.
 - השלך את המוצר על פי החוק והתקנות המקומיות.

Prije upotrebe temeljito pročitajte upute za uporabu.
Priručnik sačuvajte za buduću upotrebu.

HR

Korištenje vašeg proizvoda

1. Priključite odgovarajući utikač za napajanje u punjač tako da gurnete utikač na igle dok ne začujete zvuk "klik". (Vidi sliku a)
* Pazite da gurnete gornju zatik UK utikača u njegov produženi položaj prije nego što punjač uključite u utičnicu. (Vidi slike b)
2. Uključite punjač u utičnicu.
3. Spojite svoje uređaje na USB priključke certificiranim kabelom. Punjač može istovremeno puniti do 2 uređaja. (Vidi sliku c)

Tehnički podaci

Ulaz	: AC 100-240V, 50/60Hz, 0.5A maks.
Izlaz	: Punjenje s jednim priključkom USB-C – DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A, 20W maks. USB-A – DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 18W maks. Istovremeno punjenje USB-C+USB-A – DC 5V/3.1A, 15.5W maks.

Ukupna snaga : 20W maks.

Dimenzije* : 44(D) x 42(Š) x 31(V)mm

Težina* : 50g

*Bez utikača

Sigurnosne informacije

Molimo pročitajte dolje sigurnosne napomene prije upotrebe kako biste izbjegli bilo kakve osobne ozljede i materijalnu štetu uzrokovanu nepravilnom uporabom proizvoda. Potraživanja ili povrati jamstva uzrokovani zlouporabom neće se prihvatiti.

- Držite proizvod dalje od djece i nemoćnih osoba.
- Proizvod držite podalje od izvora topline, zapaljivih plinova, vlage i tekućina.
- Ne upotrebljavajte mokri ili oštećeni proizvod.
- Radna temperatura treba biti između 0°C i 30°C.
- Pazite da proizvod ne padne dok je uključen u struju kako biste izbjegli oštećenja.
- Ne pokušavajte popraviti, rastaviti ili uništiti proizvod na bilo koji način.
- Držite proizvod podalje od metalnih ili vodljivih predmeta kako biste izbjegli kratki spoj.
- Odložite proizvod u skladu s lokalnim zakonima i propisima.

**Használat előtt alaposan olvassa el a használati utasítást.
Őrizze meg a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.**

HU

A termék használata

1. Csatlakoztassa a megfelelő tápcsatlakozót a töltőhöz úgy, hogy a dugót a csapokra csúsztatja, amíg kattantást nem hall. (Lásd a. Ábrát)
* Győződjön meg arról, hogy az Egyesült Királyság csatlakozójának felső csapját meghosszabbított helyzetbe csúsztatja, mielőtt a töltőt bedugná a konnektorba. (Lásd b ábra)
2. Csatlakoztassa a töltőt egy konnektorhoz.
3. Csatlakoztassa eszközeit az USB portokhoz a tanúsított kábellel. A töltő egyszerre legfeljebb 2 eszközt képes feltölteni. (Lásd c ábra)

Specifikációk

Bemenet : AC 100-240V, 50/60Hz, 0.5A Max.

Kimenet : Egyportos töltés

USB-C – DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A, 20W Max.

USB-A – DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 18W Max.

egyidejű töltése

USB-C+USB-A – DC 5V/3.1A, 15.5W Max.

Teljes teljesítmény : 20W Max.

Méretek* : 44(L) x 42(W) x 31(H)mm

Súly* : 50g

*Dugók nélkül

Biztonsági információk

Használat előtt olvassa el figyelmesen az alábbi biztonsági tudnivalókat, hogy elkerülje a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő személyi sérüléseket és anyagi károkat. A nem megfelelő használatból eredő garanciális igényeket vagy visszaküldéseket nem fogadjuk el.

- Tartsa távol a terméket gyermekektől és fogyatékkal élő személyektől.
- Tartsa távol a terméket hőforrásoktól, éghető gázoktól, nedvességtől és folyadékoktól.
- Ne használjon nedves vagy más módon sérült terméket.
- Az üzemi hőmérsékletnek 0°C és 30°C között kell lennie.
- A sérülések elkerülése érdekében vigyázzon, hogy a készülék be legyen dugva, amíg be van dugva.
- Semmilyen módon ne próbálja megjavítani, szétszerelni vagy megsemmisíteni a terméket.
- A rövidzárlat elkerülése érdekében tartsa távol a terméket fémes vagy vezető tárgyaktól.
- A terméket a helyi törvények és előírások szerint ártalmatlanítsa.

**Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima dell'uso.
Conservare il manuale per riferimento futuro.**

IT

Usando il tuo prodotto

1. Collegare la spina di alimentazione appropriata al caricabatterie facendo scorrere la spina sui pin finché non si sente un "clic".
(Vedi Figura a)
 - * Assicurarsi di far scorrere il pin superiore della spina del Regno Unito nella sua posizione estesa prima di collegare il caricabatterie a una presa di corrente. (Vedi Figura b)
2. Collegare il caricabatterie a una presa di corrente.
3. Collegare i dispositivi alle porte USB con il cavo certificato. Il caricabatterie può caricare fino a 2 dispositivi contemporaneamente.
(Vedi Figura c)

Specifiche

Ingresso	: CA 100-240V, 50/60 Hz, 0.5A Max.
Uscita	: ricaricaA porta singola USB-C – DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A, 20W Max. USB-A – DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 18W Max. Ricarica simultanea USB-C+USB-A – DC 5V/3.1A, 15.5W Max.
Potenza totale	: 20W Max.
Dimensioni*	: 44(L) x 42(P) x 31(H)mm
Peso*	: 50g

*Escluse spine

Informazioni sulla sicurezza

Si prega di leggere attentamente le note di sicurezza di seguito prima dell'uso per evitare lesioni personali e danni alla proprietà causati da un uso improprio del prodotto. Eventuali reclami in garanzia o resi causati da usi impropri non saranno accettati.

- Tenere il prodotto lontano da bambini e persone inferme.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore, gas combustibili, umidità e liquidi.
- Non utilizzare un prodotto bagnato o altrimenti danneggiato.
- La temperatura di esercizio deve essere compresa tra 0°C e 30°C.
- Fare attenzione a non far urtare il prodotto mentre è collegato per evitare danni.
- Non tentare in alcun modo di riparare, smontare o distruggere il prodotto.
- Tenere il prodotto lontano da oggetti metallici o conduttivi per evitare cortocircuiti.
- Smaltire il prodotto secondo le leggi ei regolamenti locali.

**Пайдаланар алдында нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
Болашақта қолдану үшін нұсқаулықты сақтаңыз.**

KZ

Сіздің өнімді пайдалану

1. «Шыққан» дыбысы естілмейінше, штепсельді түйреуіштерге сырғытып зарядтағышқа тиісті қуат ашасын қосыңыз.
(А суретін қараңыз)
 - * Зарядтағышты қуат розеткасына қоспас бұрын,
Ұлыбританияның штепсельдік ұшын ұзартылған күйде жылжытыңыз. (В суретін қараңыз)
2. Зарядтағышты розеткаға қосыңыз.
3. Құрылғыларды сертифицикатталған кабельарқылы USB порттарымен қосыңыз. Зарядтау құрылғысы бір мезгілде 2 құрылғыға дейін зарядала алады. (С суретін қараңыз)

Техникалық сипаттамалары

Кіріс	: Айнымалы ток 100-240В, 50/60Гц, 0.5А Макс.
Шығу	: бір портты зарядтау USB-C – DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A, 20Вт Макс. USB-A – DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 18Вт Макс. Бір уақытта зарядтау USB-C+USB-A – DC 5V/3.1A, 15.5Вт Макс.

Жалпы шығыс : 20Вт Макс.

Өлшемдер* : 44(L) x 42(W) x 31(H)mm

Салмақ* : 50г

*Штепсельді қоспағанда

Қауіпсіздік туралы ақпарат

Өнімді дұрыс пайдаланбау салдарынан адам денсаулығына зиян келтірмеу және мүліктік зақым келтірмеу үшін қолданар алдында төмендегі қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Қате пайдалану салдарынан туындаған кез-келген кепілдік талаптары немесе қайтарымы қабылданбайды.

- Өнімді балалар мен әлсіз адамдарға жол бермеңіз.
- Өнімді жылу көздерінен, жанғыш газдан, ылғалдылықтан және сұйықтықтардан алыс ұстаңыз.
- Ылғал немесе басқа зақымдалған өнімді пайдаланбаңыз.
- Жұмыс температурасы 0°C пен 30°C аралығында болуы керек.
- Бұйым зақымдалмас үшін, оны розеткаға қосып тұрған кезде апатқа ұшырамаңыз.
- Өнімді қандай да бір жолмен жөндеуге, бөлшектеуге немесе жоюға тырыспаңыз.
- Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін өнімді металл немесе өткізгіш заттардан алыс ұстаңыз.
- Өнімді жергілікті заңдар мен ережелерге сәйкес тастаңыз.

**Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją.
Laikykite vadovą, kad galėtumėte ateiityje tai sužinoti.**

LT

Savo produkto naudojimas

1. Prijunkite atitinkamą maitinimo kištuką prie įkroviklio, stumdami kištuką ant kaiščių, kol išgirsite spragtelėjimą. (Žr. A paveikslėlį)
* Prieš įkišdami įkroviklį į maitinimo lizdą, stumkite viršutinį JK kištuko kaištį į išplėstą padėtį. (Žr. B paveikslą)
2. Įjunkite įkroviklį į maitinimo lizdą.
3. Prijunkite įrenginius prie USB prievadų sertifikuotu kabeliu. Įkroviklis vienu metu gali įkrauti iki 2 įrenginių. (Žr. C paveikslą)

Specifikacijos

Įvestis : AC 100-240V, 50/60Hz, 0.5A maks.

Išvestis : Vieno prievado įkrovimas
USB-C – DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A, 20W maks.
USB-A – DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 18W maks.
Sinchroninis įkrovimas
USB-C+USB-A – DC 5V/3.1A, 15.5W maks.

Bendra galia : 20W maks.

Matmenys* : 44(ilgis) x 42(plotis) x 31(aukštis)mm

Svoris* : 50g

*Išskyrus kištukus

Saugumo informacija

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite toliau pateiktas saugos nuorodas, kad išvengtumėte sužalojimų ir turto žalos, atsiradusios dėl netinkamo produkto naudojimo. Garantijos pretenzijos ar grąžinimai, atsiradę dėl netinkamo naudojimo, nebus priimti.

- Laikykite gaminį atokiau nuo vaikų ir negaluojančių žmonių.
- Laikykite gaminį atokiau nuo šilumos šaltinių, degių dujų, drėgmės ir skysčių.
- Nenaudokite šlapio ar kitaip pažeisto gaminio.
- Darbinė temperatūra turi būti nuo 0°C iki 30°C.
- Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte gaminio, kai jis prijungtas, kad nesugadintumėte.
- Jokiu būdu nebandykite taisyti, ardyti ar sunaikinti gaminio.
- Laikykite gaminį atokiau nuo metalinių ar laidžių daiktų, kad išvengtumėte trumpojo jungimo.
- Šalinkite gaminį pagal vietinius įstatymus ir kitus teisės aktus.

**Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju.
Saglabājiet rokasgrāmatu turpmākai izmantošanai.**

LV

Jūsu produkta izmantošana

1. Pievienojiet atbilstošo strāvas kontaktdakšu lādētājam, bīdot kontaktdakšu uz tapām, līdz atskan klikšķa skaņa. (Skatīt a attēlu)
* Pirms lādētāja pievienošanas strāvas kontaktligzdai pārļiecinieties, ka Apvienotās Karalistes spraudņa augšējā tapa ir izbīdīta pagarinātā stāvoklī. (Skatīt b attēlu)
2. Pievienojiet lādētāju strāvas kontaktligzdai.
3. Savienojiet ierīces ar USB portiem, izmantojot sertificēto kabeli. Lādētājs vienlaikus var uzlādēt līdz 2 ierīcēm. (Skatīt c attēlu)

Specifikācijas

Ieeja	: maiņstrāva 100–240V, 50/60 Hz, 0.5A maks.
Izvide	: Viena porta uzlāde USB-C – DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A, 20W maks. USB-A – DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 18W maks. Vienlaicīga uzlāde USB-C+USB-A – DC 5V/3.1A, 15.5W maks.
Kopējā jauda	: 20W maks.
Izmēri*	: 44(L) x 42(W) x 31(H)mm
Svars*	: 50g

*Izņemot kontaktdakšas

Drošības informācija

Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet zemāk norādītās drošības piezīmes, lai izvairītos no miesas bojājumiem un īpašuma bojājumiem, ko izraisījusi nepareiza produkta lietošana. Jebkādas garantijas prasības vai atdošana, kas radusies nepareizas lietošanas dēļ, netiks pieņemta.

- Nenovietojiet produktu bērniem un nespējīgām personām.
- Glabājiet produktu prom no siltuma avotiem, viegli uzliesmojošas gāzes, mitruma un šķidrumiem.
- Nelietojiet mitru vai citādi bojātu produktu.
- Darba temperatūrai jābūt no 0°C līdz 30°C.
- Esiet piesardzīgs, lai nesabojātu izstrādājumu, kamēr tas ir pievienots elektrotīklam, lai izvairītos no bojājumiem.
- Nekādā gadījumā nemēģiniet salabot, izjaukt vai iznīcināt izstrādājumu.
- Lai izvairītos no īssavienojuma, turiet izstrādājumu prom no metāla vai elektrovadošiem priekšmetiem.
- Iznīciniet produktu saskaņā ar vietējiem likumiem un noteikumiem.

Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing goed door.
Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.

NL

Uw product gebruiken

1. Sluit de juiste stekker aan op de oplader door de stekker op de pinnen te schuiven totdat u een "klik"-geluid hoort. (Zie afbeelding a)
* Zorg ervoor dat u de bovenste pin van de UK-stekker in de uitgeschoven positie schuift voordat u de oplader in een stopcontact steekt. (Zie figuur b)
2. Steek de oplader in een stopcontact.
3. Sluit uw apparaten aan op de USB-poorten met de gecertificeerde kabel. De lader kan maximaal 2 apparaten tegelijk opladen. (Zie afbeelding c)

Specificaties:

Ingang : AC 100-240V, 50/60Hz, 0.5A Max.

Uitgang : opladen met één poort

USB-C – GELIJKSTROOM 5V/3A, 9V/2.22A,
12V/1.5A, 20W Max.

USB-A – GELIJKSTROOM 5V/3A, 9V/2A,
12V/1.5A, 18W Max.

Gelijktijdig opladen

USB-C+USB-A – GELIJKSTROOM
5V/3.1A, 15.5W Max.

TotaalVermogen : 20W Max.

Afmetingen*: 44(L) x 42(B) x 31(H)mm

Gewicht* : 50g

*Exclusief stekkers

Veiligheidsinformatie

Lees onderstaande veiligheidsopmerkingen zorgvuldig door voor gebruik om persoonlijk letsel en materiële schade veroorzaakt door onjuist gebruik van het product te voorkomen. Eventuele garantieclaims of retouren veroorzaakt door misbruik worden niet geaccepteerd.

- Houd het product uit de buurt van kinderen en zieke personen.
- Houd het product uit de buurt van warmtebronnen, brandbare gassen, vocht en vloeistoffen.
- Gebruik geen nat of anderszins beschadigd product.
- De bedrijfstemperatuur moet tussen 0°C en 30°C liggen.
- Zorg ervoor dat u het product niet laat crashen terwijl het is aangesloten om schade te voorkomen.
- Probeer het product op geen enkele manier te repareren, demonteren of vernietigen.
- Houd het product uit de buurt van metalen of geleidende voorwerpen om kortsluiting te voorkomen.
- Gooi het product weg volgens de plaatselijke wet- en regelgeving.

Les bruksanvisningen grundig før bruk.

NO

Oppbevar håndboken for fremtidig referanse.

Bruke produktet ditt

1. Fest riktig strømplugg til laderen ved å skyve pluggen inn på pinnene til du hører et "klikkelyd". (Se figur a)
 - * Sørg for å skyve den øverste pinnen til den britiske pluggen i sin utstrakte posisjon før du kobler laderen til en stikkontakt. (Se figur b)
2. Koble laderen til en stikkontakt.
3. Koble enhetene dine til USB-portene med den sertifiserte kabelen. Laderen kan lade opptil 2 enheter samtidig. (Se figur c)

Spesifikasjoner

Inngang	: AC 100-240V, 50/60Hz, 0.5A Maks.
Utgang	: Lading med én port
	USB-C – DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A, 20W Maks.
	USB-A – DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 18W Maks.
	Samtidig lading
	USB-C+USB-A – DC 5V/3.1A, 15.5W Maks.
Total utgang	: 20W Maks.
Dimensjoner*	: 44(L) x 42(W) x 31(H)mm
Vekt*	: 50g

*Eksklusive plugger

Sikkerhetsinformasjon

Vennligst les sikkerhetsmerknadene nøye før bruk for å unngå personskader og materielle skader forårsaket av feil bruk av produktet. Garantikrav eller retur forårsaket av misbruk godtas ikke.

- Hold produktet borte fra barn og bevegelseshemmede.
- Hold produktet borte fra varmekilder, brennbar gass, fuktighet og væsker.
- Ikke bruk et vått eller på annen måte skadet produkt.
- Driftstemperaturen bør være mellom 0°C og 30°C.
- Vær forsiktig så du ikke krasjer produktet mens det er tilkoblet for å unngå skade.
- Ikke forsøk å reparere, demontere eller ødelegge produktet på noen måte.
- Hold produktet borte fra metalliske eller ledende gjenstander for å unngå kortslutning.
- Kast produktet i henhold til lokale lover og forskrifter.

**Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości.**

PL

Korzystanie z produktu

1. Podłącz odpowiednią wtyczkę do ładowarki, wsuwając ją na styki, aż usłyszysz dźwięk "kliknięcia". (Patrz rysunek a)
 - * Upewnij się, że gómy styk wtyczki brytyjskiej jest wysunięty przed podłączeniem ładowarki do gniazdka elektrycznego. (Patrz rysunek b)
2. Podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego.
3. Podłącz urządzenia do portów USB za pomocą certyfikowanego kabla. Ładowarka może ładować do 2 urządzeń jednocześnie. (Patrz rysunek c)

Specyfikacje

Wejście	: AC 100-240V, 50/60Hz, 0.5A Max.
Wyjście	: Ładowanie jednoportowe
	USB-C – DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A, 20W Max.
	USB-A – DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 18W Max.
	Jednoczesne ładowanie
	USB-C+USB-A – DC 5V/3.1A, 15.5W Max.

Całkowita mocWyjściowa: 20W Max.

Wymiary* : 44(dł.) x 42(szer.) x 31(wys.)mm

Waga* : 50g

*Bez wtyczek

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem należy uważnie przeczytać poniższe uwagi dotyczące bezpieczeństwa, aby uniknąć obrażeń ciała i szkód materialnych spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem produktu. Wszelkie roszczenia gwarancyjne lub zwroty spowodowane niewłaściwym użytkowaniem nie będą akceptowane.

- Produkt należy trzymać z dala od dzieci i osób niepełnosprawnych.
- Produkt należy trzymać z dala od źródeł ciepła, palnych gazów, wilgoci i płynów.
- Nie używaj mokrego lub w inny sposób uszkodzonego produktu.
- Temperatura pracy powinna wynosić od 0°C do 30°C.
- Należy uważać, aby nie zgnieść produktu, gdy jest podłączony, aby uniknąć uszkodzenia.
- Nie próbuj w żaden sposób naprawiać, demontować ani niszczyć produktu.
- Trzymaj produkt z dala od metalowych lub przewodzących przedmiotów, aby uniknąć zwarcia.
- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.

**Leia o manual de instruções completamente antes de usar.
Guarde o manual para referência futura.**

PT

Usando Seu Produto

1. Conecte o plugue de alimentação apropriado ao carregador deslizando o plugue nos pinos até ouvir um som de "clique".
(Veja a Figura a)
 - * Certifique-se de deslizar o pino superior do plugue do Reino Unido em sua posição estendida antes de conectar o carregador a uma tomada elétrica. (Veja a Figura b)
2. Conecte o carregador a uma tomada elétrica.
3. Conecte seus dispositivos às portas USB com o cabo certificado. O carregador pode carregar até 2 dispositivos ao mesmo tempo.
(Veja a Figura c)

Especificações

Entrada	: CA 100-240V, 50/60Hz, 0.5A máx.
Saída	: Carregamento de porta única USB-C – DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A, 20W máx. USB-A – DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 18W máx. Carregamento simultâneo USB-C+USB-A – DC 5V/3.1A, 15.5W máx.
Saída total	: 20W máx.
Dimensões*	: 44(C) x 42(L) x 31(A)mm
Peso*	: 50g

*Excluindo plugues

Informação de Segurança

Leia as notas de segurança abaixo com atenção antes de usar para evitar ferimentos e danos materiais causados pelo uso impróprio do produto. Quaisquer reclamações de garantia ou devoluções causadas por uso indevido não serão aceitas.

- Mantenha o produto fora do alcance de crianças e pessoas enfermas.
- Mantenha o produto longe de fontes de calor, gases combustíveis, umidade e líquidos.
- Não opere um produto molhado ou danificado.
- A temperatura de operação deve estar entre 0°C e 30°C.
- Tenha cuidado para não bater o produto enquanto ele estiver conectado para evitar danos.
- Não tente reparar, desmontar ou destruir o produto de nenhuma forma.
- Mantenha o produto longe de objetos metálicos ou condutores para evitar curto-circuito.
- Descarte o produto de acordo com as leis e regulamentações locais.

**Citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
Păstrați manualul pentru referințe viitoare.**

RO

Utilizarea produsului dvs.

1. Atașați mufa de alimentare corespunzătoare la încărcător glisând mufa pe știfturi până când auziți un "clic". (Vezi Figura a)
* Asigurați-vă că glisați pinul superior al mufei din Marea Britanie în poziția extinsă înainte de a conecta încărcătorul la o priză.
(Vezi Figura b)
2. Conectați încărcătorul la o priză.
3. Conectați dispozitivele la porturile USB cu cablul certificat.
Încărcătorul poate încărca până la 2 dispozitive în același timp.
(Vezi Figura c)

Specificații

Intrare	: AC 100-240V, 50/60Hz, 0.5A Max.
Ieșire	: Încărcare cu un singur port USB-C – DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A, 20W Max. USB-A – DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 18W Max. Încărcare simultană USB-C+USB-A – DC 5V/3.1A, 15.5W Max.
Putere totală	: 20W Max.
Dimensiuni*	: 44(L) x 42(W) x 31(H)mm
greutate*	: 50g

*Cu excepția prizelor

Informații de siguranță

Vă rugăm să citiți cu atenție mai jos instrucțiunile de siguranță înainte de utilizare pentru a evita orice vătămare corporală și daune materiale cauzate de utilizarea necorespunzătoare a produsului. Orice reclamații sau returnări de garanție cauzate de utilizări necorespunzătoare nu vor fi acceptate.

- Nu lăsați produsul la distanță de copii și persoane infirmă.
- Păstrați produsul departe de sursele de căldură, gaz combustibil, umiditate și lichide.
- Nu folosiți un produs umed sau deteriorat.
- Temperatura de funcționare trebuie să fie între 0°C și 30°C.
- Aveți grijă să nu prăbușiți produsul în timp ce acesta este conectat pentru a evita deteriorarea.
- Nu încercați să reparați, să dezasamblați sau să distrugeți produsul în niciun fel.
- Păstrați produsul la distanță de obiecte metalice sau conductoare pentru a evita scurtcircuitul.
- Aruncați produsul conform legislației și reglementărilor locale.

Пре употребе добро прочитајте упутство за употребу.
Приручник сачувајте за будућу употребу.

RS

Коришћење вашег производа

1. Прикључите одговарајући утикач за напајање на пуњач тако што ћете га гурнути на иглице док не чујете звук "клика". (Види слику а)
* Обавезно гурните горњу иглу УК утикача у продужени положај пре него што пуњач прикључите у електричну утичницу.
(Види слику б)
2. Укључите пуњач у утичницу.
3. Повежите своје уређаје на УСБ портове помоћу сертификованог кабла. Пуњач може пунити до 2 уређаја истовремено.
(Види слику ц)

Спецификације

Улаз	: АЦ 100-240В, 50/60Хз, 0.5А макс.
Израз	: пуњење једним портом УСБ -Ц – ДЦ 5В/3А, 9В/2.22А, 12В/1.5А, 20В макс. УСБ -А – ДЦ 5В/3А, 9В/2А, 12В/1.5А, 18В макс. Истовремено пуњење УСБ -Ц+УСБ-А – ДЦ 5В/3.1А, 15.5В макс.
Укупна снага	: 20В макс.
Димензије*	: 44(Д) к 42(Ш) к 31(В)мм
Тежина*	: 50г

*Без утикача

Информације о безбедности

Пре употребе пажљиво прочитајте доленаведене безбедносне напомене како бисте избегли личне повреде и материјалну штету проузроковану неправилном употребом производа. Потраживања или поврати гаранције узроковани злоупотребама неће бити прихваћени.

- Држите производ даље од деце и немоћних особа.
- Производ држите даље од извора топлоте, запаљивих гасова, влаге и течности.
- Не рукујте мокрим или на неки други начин оштећеним производом.
- Радна температура треба да буде између 0 ° Ц до 30 ° Ц.
- Пазите да производ не падне док је прикључен у утичницу како бисте избегли оштећења.
- Не покушавајте да поправите, раставите или уништите производ на било који начин.
- Држите производ даље од металних или проводљивих предмета како бисте избегли кратки спој.
- Одложите производ у складу са локалним законима и прописима.

Перед использованием внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации.

RU

Сохраните руководство для дальнейшего использования.

Инструкция по эксплуатации

1. Подсоедините соответствующую вилку к зарядному устройству, надев вилку на контакты до щелчка. (См. Рисунок а)
 - * Перед подключением зарядного устройства к розетке убедитесь, что верхний штифт британской вилки находится в выдвинутом положении. (См. Рисунок b)
2. Подключите зарядное устройство к розетке.
3. Подключите устройства к портам USB с помощью сертифицированного кабеля. Зарядное устройство может заряжать до 2 устройств одновременно. (См. Рисунок c)

Характеристики

Вход	: 100–240В переменного тока, 50/60Гц, 0.5А макс.
Выход	: зарядка через один порт
	USB-C – DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A, 20Вт макс.
	USB-A – DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 18Вт макс.
	Одновременная зарядка
	USB-C +USB-A – DC 5V/3.1A, 15.5Вт макс.

Общая мощность : 20Вт макс.

Размеры* : 44(Д) x 42(Ш) x 31(В)мм

Вес* : 50г

*Без заглушек

Информация по технике безопасности

Пожалуйста, внимательно прочтите приведенные ниже указания по технике безопасности перед использованием, чтобы избежать травм и материального ущерба, вызванных неправильным использованием продукта. Никакие гарантийные претензии или возврат, вызванный неправильным использованием, не принимаются.

- Храните изделие в недоступном месте для детей и лиц с ограниченными возможностями.
- Храните изделие вдали от источников тепла, горючих газов, влажности и жидкостей.
- Не используйте мокрый или иным образом поврежденный продукт.
- Рабочая температура должна быть от 0°C до 30°C.
- Будьте осторожны, чтобы не повредить изделие, когда оно подключено к сети, чтобы избежать причинения ущерба.
- Ни в коем случае не пытайтесь ремонтировать, разбирать или разрушать продукт.
- Держите изделие подальше от металлических или токопроводящих предметов, чтобы избежать короткого замыкания.
- Утилизируйте продукт в соответствии с местными законами и правилами.

Läs bruksanvisningen noggrant före användning.
Spara manualen för framtida referens.

SE

Använda din produkt

1. Anslut lämplig strömkontakt till laddaren genom att skjuta kontakten på stiften tills du hör ett "klick" -ljud. (Se bild a)
 - * Se till att skjuta den övre stiftet på den brittiska kontakten till dess utdragna läge innan du ansluter laddaren till ett vägguttag. (Se figur b)
2. Anslut laddaren till ett vägguttag.
3. Anslut dina enheter till USB-portarna med den certifierade kabeln. Laddaren kan ladda upp till 2 enheter samtidigt. (Se figur c)

Specifikationer

Ingång : AC 100-240V, 50/60Hz, 0.5A Max.

Utgång : Laddning med en port
USB-C – DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A, 20W Max.
USB-A – DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 18W Max.
Samtidig laddning
USB-C+USB-A – DC 5V/3.1A, 15.5W Max.

Total effekt: 20W Max.

Mått* : 44(L) x 42(B) x 31(H)mm

Vikt* : 50g

*Exklusive pluggar

Säkerhetsinformation

Läs säkerhetsanvisningarna nedan noggrant före användning för att undvika personskador och skador på egendom orsakad av felaktig användning av produkten. Garantianspråk eller returer som orsakas av missbruk accepteras inte.

- Håll produkten borta från barn och handikappade personer.
- Håll produkten borta från värmekällor, brännbar gas, fuktighet och vätskor.
- Använd inte en våt eller på annat sätt skadad produkt.
- Drifttemperaturen bör vara mellan 0°C och 30°C.
- Var försiktig så att du inte kraschar produkten medan den är inkopplad för att undvika skador.
- Försök inte reparera, demontera eller förstöra produkten på något sätt.
- Håll produkten borta från metalliska eller ledande föremål för att undvika kortslutning.
- Kassera produkten enligt lokala lagar och förordningar.

Pred uporabo natančno preberite navodila.

SI

Priročnik shranite za poznejšo uporabo.

Uporaba vašega izdelka

1. Priključite ustrezen vtič na polnilnik tako, da ga vtaknete na zatiče, dokler ne zaslišite zvoka "klika". (Glej sliko a)
 - * Zgornji zatič vtiča Združenega kraljestva potisnite v razširjen položaj, preden polnilnik priključite v električno vtičnico. (Glej sliko b)
2. Polnilnik priključite v električno vtičnico.
3. Priključite naprave na vrata USB s potrjenim kablom. Polnilec lahko hkrati polni do 2 napravi. (Glej sliko c)

Specifikacije

Vhod	: AC 100-240V, 50/60Hz, 0.5A maks.
Izhod	: enojno polnjenjeVrat USB-C – DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A, 20W maks. USB-A – DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 18W maks. Hkratno polnjenje USB-C+USB-A – DC 5V/3.1A, 15.5W maks.
Skupna moč	: 20W maks.
Mere*	: 44(D) x 42(Š) x 31(V)mm
Teža*	: 50g

*Brez vtičev

Varnostne informacije

Pred uporabo natančno preberite spodnja varnostna opozorila, da se izognete osebnim poškodbam in materialni škodi zaradi nepravilne uporabe izdelka. Morebitni zahtevki za garancijo ali vračila zaradi zlorab ne bodo sprejeti.

- Izdelka ne hranite pred otroki in nemočnimi osebami.
- Izdelka ne hranite pred viri toplote, vnetljivimi plini, vlago in tekočinami.
- Ne uporabljajte mokrega ali kako drugače poškodovanega izdelka.
- Delovna temperatura naj bo med 0°C in 30°C.
- Pazite, da izdelka ne zrušite, ko je priklučen v električno omrežje, da se izognete poškodbam.
- Na noben način ne poskušajte popraviti, razstaviti ali uničiti izdelka.
- Izdelek hranite ločeno od kovinskih ali prevodnih predmetov, da se izognete kratkemu stiku.
- Izdelek zavržite v skladu z lokalno zakonodajo in predpisi.

Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na obsluhu.
Uschovajte si príručku pre budúce použitie.

SK

Používanie vášho produktu

1. Pripojte príslušnú sieťovú zástrčku k nabíjačke zasunutím zástrčky do kolíkov, kým nebudete počuť zvuk „kliknutia“. (Pozri obrázok a)
* Pred zapojením nabíjačky do sieťovej zásuvky zasuňte horný kolík zástrčky Spojeného kráľovstva do vysunutej polohy. (Pozri obrázok b)
2. Zapojte nabíjačku do elektrickej zásuvky.
3. Pripojte zariadenia k portom USB pomocou certifikovaného kábla. Nabíjačka môže nabíjať až 2 zariadenia súčasne. (Pozri obrázok c)

technické údaje

Vstup	: AC 100-240V, 50/60Hz, 0.5A Max.
Výstup	: Nabíjanie jedného portu USB-C – DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A, 20W Max. USB-A – DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 18W Max. Simultánne nabíjanie USB-C+USB-A – DC 5V/3.1A, 15.5W Max.
Celkový výkon	: 20W Max.
Rozmery*	: 44(D) x 42(Š) x 31(V)mm
Hmotnosť*	: 50g

*Okrem zástrčiek

Bezpečnostné informácie

Pred použitím si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny, aby ste predišli zraneniu osôb a škodám na majetku spôsobeným nesprávnym používaním produktu. Akékoľvek reklamácie alebo vrátenia tovaru spôsobené zneužitím nebudú akceptované.

- Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí a chorých osôb.
- Výrobok uchovávajte mimo zdrojov tepla, horľavých plynov, vlhkosti a kvapalín.
- Nepoužívajte mokrý alebo inak poškodený výrobok.
- Prevádzková teplota by mala byť medzi 0°C až 30°C.
- Buďte opatrní, aby ste produkt, ktorý je zapojený do elektrickej siete, nezrazili, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
- Nepokúšajte sa výrobok nijako opravovať, rozoberať alebo zničiť.
- Produkt neumiestňujte do blízkosti kovových alebo vodivých predmetov, aby nedošlo ku skratu.
- Produkt zlikvidujte v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi.

**Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu iyice okuyun.
Kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın.**

TR

Ürününüzü Kullanma

1. Bir "klik" sesi duyana kadar fişi pimlerin üzerine kaydırarak uygun elektrik fişini şarj cihazına takın. (Bkz. Şekil a)
 - * Şarj cihazını bir elektrik prizine takmadan önce Birleşik Krallık fişinin üst pimini uzatılmış konumuna kaydırduğunuzdan emin olun. (Bkz. Şekil b)
2. Şarj cihazını bir elektrik prizine takın.
3. Cihazlarınızı sertifikalı kablo ile USB bağlantı noktalarına bağlayın. Şarj cihazı aynı anda en fazla 2 cihazı şarj edebilir. (Bkz. Şekil c)

Özellikler

Giriş	: AC 100-240V, 50/60Hz, 0.5A Maks.
Çıkış	: Tek bağlantı noktası şarjı USB-C – DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A, 20W Maks. USB-A – DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 18W Maks. Eşzamanlı şarj USB-C+USB-A – DC 5V/3.1A, 15.5W Maks.
Toplam Çıkış	: 20W Maks.
Boyutlar*	: 44(U) x 42(G) x 31(Y)mm
Ağırlık*	: 50g

*Fişler hariç

Güvenlik Bilgisi

Ürünün yanlış kullanımından kaynaklanan herhangi bir kişisel yaralanma ve mal hasarını önlemek için lütfen kullanmadan önce aşağıdaki güvenlik notlarını dikkatlice okuyun. Yanlış kullanımlardan kaynaklanan herhangi bir garanti talebi veya iade kabul edilmeyecektir.

- Ürünü çocuklardan ve hasta kişilerden uzak tutun.
- Ürünü ısı kaynaklarından, yanıcı gazlardan, nemden ve sıvılardan uzak tutunuz.
- Islak veya başka şekilde hasar görmüş bir ürünü çalıştırmayın.
- Çalışma sıcaklığı 0°C ile 30°C arasında olmalıdır.
- Hasar görmemesi için prize takılıyken ürünü çarpmamaya dikkat edin.
- Ürünü hiçbir şekilde tamir etmeye, parçalarına ayırmaya veya imha etmeye çalışmayın.
- Kısa devreyi önlemek için ürünü metalik veya iletken nesnelere uzak tutun.
- Ürünü yerel yasa ve yönetmeliklere göre atın.

Перед використанням уважно прочитайте інструкцію з експлуатації.

UA

Збережіть посібник для подальшого використання.

Використання вашого продукту

1. Приєднайте відповідну вилку живлення до зарядного пристрою, посуваючи її на штирі, доки не почуєте звук «клацання».
(Див. Малюнок а)
 - * Перш ніж підключати зарядний пристрій до розетки, пересуньте верхній штекер штепселя Великої Британії в розширене положення. (Див. Рисунок б)
2. Підключіть зарядний пристрій до розетки.
3. Підключіть пристрої до USB-портів за допомогою сертифікованого кабелю. Зарядний пристрій може заряджати до 2 пристроїв одночасно. (Див. Малюнок в)

Технічні характеристики

Вхід : 100-240В змінного струму, 50/60Гц, 0.5А макс.

Вихід : Зарядка в одному порту

USB-C – постійний струм 5В/3А, 9В/2.22А,
12В/1.5А, 20Вт макс.

USB-A – постійний струм 5В/3А, 9В/2А,
12В/1.5А, 18Вт макс.

Одночасна зарядка

USB-C+USB-A – 5В постійного струму/3.1 А, 15.5Вт макс.

Загальна потужність : 20Вт макс.

Розміри* : 44(Д) x 42(Ш) x 31(В)мм

Вага* : 50г

*Без вилки

Інформація про безпеку

Будь ласка, уважно прочитайте нижче вказівки з техніки безпеки перед використанням, щоб уникнути будь-яких травм та пошкодження майна, спричинених неправильним використанням виробу. Будь-які гарантійні вимоги або повернення, спричинені неправильним використанням, не приймаються.

- Тримайте виріб подалі від дітей та немічних людей.
- Тримайте виріб подалі від джерел тепла, горючих газів, вологості та рідин.
- Не використовуйте мокрий або іншим чином пошкоджений виріб.
- Робоча температура повинна бути від 0°C до 30°C.
- Будьте обережні, щоб не зламати виріб під час підключення до мережі, щоб уникнути його пошкодження.
- Ні в якому разі не намагайтеся ремонтувати, розбирати або руйнувати виріб.
- Тримайте виріб подалі від металевих або провідних предметів, щоб уникнути короткого замикання.
- Утилізуйте виріб відповідно до місцевого законодавства.